

Části mlýnku/Časti mlynčeka/Części młynka:

Vypínač
Vypínač
Wyłącznik

Nabíjecí port USB-C
Nabijaci port USB-C
Port ładowania USB-C

Zásobník na kávová zrna
Zásobník na kávové zrná
Pojemnik na ziarna kawy

Tělo mlýnku
Telo mlynčeka
Korpus młynka

Zásobník na mletou kávu
Protišmykové silikonové dno
Antypoślizgowy silikonowy spód

Kolečko k mechanickému
nastavení hrubosti mletí
Kolesko na mechanické
nastavenie hrubosti mletia
Tarcza do mechanicznej
regulacji grubości mielenia

Protisklizové silikonové dno
Protišmykové silikonové dno
Antypoślizgowy silikonowy spód

Kabel
Kábel
Kabel

Výrobce/výrobca: NINGBO CHEFSHERE KITCHEN TECHNOLOGY CO.,LTD. No.59, Kechuang North Road, Jishigang, Haishu, Ningbo, China

Dovozce/dovozca/importer:
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Distributor/distribútor:
Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

Napájení/napájanie/zasilanie: 5 V/600 mA DC

TYP: 1050071 / EAN: 8592381220556 / Kat. č. 130238

orion

AKUMULÁTOROVÝ MLÝNEK NA KÁVU AKUMULÁTOROVÝ MLYNČEK NA KÁVU RECHARGEABLE COFFEE GRINDER 130238

CZ

Návod na použití

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek tak, jak je popsáno v tomto návodu. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Nabíjení mlýnku:

Zapojte konektor nabíjecího kabelu do nabíjecí zdičky na přední straně mlýnku. Zasuňte adaptér (není součástí balení) do vnitřní elektrické zásuvky. Při nabíjení svítí na mlýnku červené světýlko. Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka napájení se rozsvítí zeleně.

Upozornění: Mlýnek obsahuje dobíjecí Li-ion baterii. Pokud se baterie nepoužívá, doporučuje se nabíjet každé tři měsíce, aby byla zajištěna životnost baterie. Doporučujeme použít nabíjecí kabel USB-C, který je součástí balení.

Použití mlýnku:

Odklopte horní kryt zásobníku na kávu a nasypejte do ní kávová zrna. Zásobník na kávová zrna má kapacitu na přibližně 40 g kávových zrn. V dolní části mlýnku (po odejmutí zásobníku na mletou kávu) nastavte hrubost mletí, ve směru hodinových ručiček pro jemné mletí, proti směru hodinových ručiček hrubší mletí (poznámka: neotáčejte stále proti směru hodinových ručiček, aby seřizovací kolečko neupadlo). Zasuňte zpět zásobník na mletou kávu ale v obráceném směru o 180°, abyste získali více prostoru pro mletou kávu.

Pro zapnutí mlýnku stiskněte tlačítko vypínače. Po namletí dostatečného množství kávy, mlýnek vypněte opět tlačítkem vypínače. Pokud nejsou v horním zásobníku žádná kávová zrna ke mletí, mlýnek se po chvíli sám vypne.

Když světýlko vypínače svítí červenou barvou, může dojít ke snížení mlecího výkonu a zároveň to je signál, že je nutné mlýnek nabít.

Vždy počkejte, až se mlýnek nabije, nepoužívejte ho v době nabíjení současně na mletí kávy.

Bezpečnostní pokyny:

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, vysokých teplot a vlhkého prostředí. V případě znečištění otřete pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte mlýnek do vody ani jiné tekutiny! Uchovávejte mlýnek mimo dosah dětí. Při používání mlýnku v blízkosti dětí je nutný dohled dospělé osoby. Nepoužívejte mlýnek v případě jeho poškození. Abyste předešli riziku poškození nebo zranění, vždy používejte příslušenství doporučené výrobcem. Nenechávejte mlýnek zapnutý bez dozoru. V případě, že zrnka kávy uvíznou v mlýnku, otočte kolečkem k nastavení hrubosti mletí na hrubou hodnotu a melte, dokud se zrnka neuvolní. Pokud mlýnek nepracuje správně, zkontrolujte, zda je nabitá baterie. K úplnému nabití mlýnku použijte přiložený nabíjecí kabel. Tento výrobek byl navržen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte mlýnek k jiným účelům, než pro který byl navržen. Tento výrobek není hračka. Nevystavujte mlýnek přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém místě. Abyste zajistili bezpečnost vašich dětí, skladujte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

SK

Návod na použitie

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a používajte výrobok tak, ako je popísané v tomto návode. Ušchovajte si tento návod na neskoršiu potrebu.

Nabíjanie mlynčeka:

Zapojte konektor nabíjacieho kábla do nabíjacej diery na prednej strane mlynčeka. Zasuňte adaptér (nie je súčasťou balenia) do vnútornej elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní svieti na mlynčeku červené svetielko. Hneď ako je batéria plne nabitá, kontrolka napájania sa rozsvieti zeleno.

Upozornenie: Mlynček obsahuje dobíjaciu Li-ion batériu. Pokiaľ sa batéria nepoužíva, odporúča sa nabíjať každé tri mesiace, aby bola zaistená životnosť batérie. Odporúčame použiť nabíjaci kábel USB-C, ktorý je súčasťou balení.

Použitie mlynčeka:

Odklopte horný kryt zásobníka na kávu a nasypejte do neho kávové zrná. Zásobník na kávové zrná má kapacitu na približne 40 g kávových zrn. V dolnej časti mlynčeka (po odobratí zásobníka na mletú kávu) nastavte hrubosť mletia, v smere hodinových ručičiek pre jemné mletie, proti smeru hodinových ručičiek hrubšie mletie (poznámka: neotáčajte stále proti smeru hodinových ručičiek, aby nastavovacie kolesko nespadlo). Zasuňte späť zásobník na mletú kávu ale v obrátenom smere o 180°, aby ste získali viac priestoru pre mletú kávu.

Pre zapnutie mlynčeka stlačte tlačidlo vypínača. Po namletí dostatočného množstva kávy, mlynček vypnite opäť tlačidlom vypínača. Pokiaľ nie sú v hornom zásobníku žiadne kávové zrná na mletie, mlynček sa po chvíli sám vypne.

Keď svetielko vypínača svieti červenou farbou, môže dôjsť k zníženiu mlecieho výkonu a zároveň to je signál, že je nutné mlynček nabíť.

Vždy počkajte, až sa mlynček nabije, nepoužívajte ho v čase nabíjania súčasne na mletie kávy.



Bezpečnostné pokyny:

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, vysokých teplôt a vlhkého prostredia. V prípade znečistenia utrite iba vlhkou handričkou. Neponárajte mlynček do vody ani inej tekutiny! Uchovávajte mlynček mimo dosahu detí. Pri používaní mlynčeka v blízkosti detí je nutný dohľad dospeljej osoby. Nepoužívajte mlynček v prípade jeho poškodenia. Aby ste predišli riziku poškodenia alebo zranenia, vždy používajte príslušenstvo odporúčané výrobcom. Nenechávajte mlynček zapnutý bez dozoru. V prípade, že zrnká kávy uviaznu v mlynčeku, otočte kolieskom na nastavenie hrubosti mletia na hrubú hodnotu a meľte, kým sa zrnká neuvoľnia. Ak mlynček nepracuje správne, skontrolujte, či je nabitá batéria. Na úplné nabitie mlynčeka použite priložený nabíjací kábel. Tento výrobok bol navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Nepoužívajte mlynček na iné účely, než na ktorý bol navrhnutý. Tento výrobok nie je hračka. Nevystavujte mlynček priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom mieste. Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, skladujte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

PL

Instrukcja obsługi

Należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Ładowanie młynka:

Podłączyć wtyczkę kabla ładującego do gniazda ładowania z przodu młynka. Włożyć zasilacz (brak w zestawie) do wewnętrznego gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania na młynku świeci się czerwona kontrolka. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony.

Ostrzeżenie: Młynek zawiera baterię litowo-jonową. Gdy bateria nie jest używana, zaleca się ładowanie jej co trzy miesiące, aby zapewnić jej trwałość. Zalecamy korzystanie z kabla do ładowania USB-C dołączonego do zestawu.

Korzystanie z młynka:

Otwórz górną pokrywę pojemnika na kawę i wysp ziarna kawy. Pojemnik na ziarna kawy może pomieścić około 40 g ziaren kawy. W dolnej części młynka po wyjęciu zasobnika na kawę mieloną wyreguluj stopień rozdrobnienia na górze młynka, obracając pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu uzyskania drobnego mielenia, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu uzyskania grubszego mielenia (uwaga: nie obracać cały czas w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby pokrętkę regulacji nie odpadło). Przesuń pojemnik na kawę mieloną w odwrotnym kierunku o 180°, aby zapewnić więcej miejsca na zmieloną kawę.

Nacisnąć przycisk/włłącznik, aby włączyć młynek. Po zmieleniu wystarczającej ilości kawy należy ponownie wyłączyć młynek za pomocą przycisku wyłącznika. Jeśli w górnym zbiorniku nie ma ziaren do zmielenia, młynek po chwili sam się wyłączy.

Gdy lampka przełącznika zaświeci się na czerwono, wydajność mielenia może się zmniejszyć, co jest sygnałem, że młynek wymaga naładowania.

Poczekaj, aż młynek się naładuje, nie używaj go do mielenia kawy podczas ładowania.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie należy przechowywać z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur i wilgoci. W przypadku zabrudzenia przetrzeć tylko wilgotną szmatką. Nie zanurzać młynka w wodzie ani innym płynie! Przechowywać młynek w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas korzystania z młynka w pobliżu dzieci wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Nie używać młynka, jeśli jest uszkodzony. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń, należy zawsze używać akcesoriów zalecanych przez producenta. Nie pozostawiać włączonego młynka bez nadzoru. Jeśli ziarna kawy utkną w młynku, należy obrócić pokrętkę, aby ustawić stopień rozdrobnienia na grube mielenie i mielić, aż ziarna zostaną uwolnione. Jeśli młynek nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy bateria jest naładowana. Użyć dołączonego kabla do ładowania, aby w pełni naładować młynek. Ten produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać młynka do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Ten produkt nie jest zabawką. Nie wystawiaj młynka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w suchym miejscu. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, wszystkie opakowania należy przechowywać (worki foliowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.

Jak použiť mlynček/Ako použiť mlynček/Jak używać młynka:



otevřete viko
otvorte veko
otwórz pokrywę



nasypte kávová zrna
nasypte kávové zrná
wysp ziarna kawy



vyjměte zásobník na mletou kávu
vyberte zásobník na mletú kávu
wyjmij tacę na zmieloną kawę



upravte hrubosť mletí
upravte hrubosť mletia
wyreguluj stopień rozdrobnienia



otočte zásobník o 180°
a znovu ho zasuňte
otočte zásobník o 180°
a znovu ho zasuňte
odvróć tacę o 180°
i włóż ją ponownie



stiskněte tlačítko vypínače
pro zahájení mletí
stlačte tlačidlo vypínača
pre začatie mletia
naciśnij przycisk włącznika,
aby rozpocząć mielenie